

فهرست مطالب

صفحه	عنوان	ردیف
۲	جابجایی و حمل و نقل	۱
۲	نصب دستگاه روی فونداسیون	۲
۳	اتصال کانالهای رفت و برگشت هوا	۳
۴	اتصال آبگرم و سرد به کویل گرمایی و سرمایی	۴
۴	اتصال لوله بخار	۵
۵	اتصال لوله تخلیه آب تقطیر شده روی سطح کویل سرمایی	۶
۵	تنظیم دمپردهای هوای تازه و برگشت	۷
۷	اتصال برق دستگاه	۸
۷-۱۳	نگهداری	۹